Rev NO	Revision note	Date	Signature



Item	Assembly Part NO	Description	Unit	Remark
75	1435-26070-76-10-00	screw BTB2607	1	
74	1435-26050-76-10-00	screw BTB2605	1	
73	1333-20601-00-00-00	heatsink IC7805&BD435	1	
72	1335-20610-00-00-00	bracket IC73B6	1	
71	1337-10000-00-0A-01	short sheet	1	
70	1241-20600-01-00-00	panel back	1	
69	1435-20070-25-00-00	screw FTP2007B	4	
68	ASM-CM206-KB-10-00	KB assembly	1	
67	1253-20611-00-00-00	LCD holder	1	
66	1289-CM206-00-00-00	LCD backlight	1	
65	1105-CM206-02-11-00	LCD	1	
64	1335-20601-00-00-00	LCD cover	1	
63	1245-20604-07-00-00	button dsp&cams	1	
62	1245-20605-07-00-00	button scan	1	
61	1245-20606-01-00-00	button reset	1	
60	1240-20600-07-00-00	panel front	1	
59	1247-20601-00-00-00	lens lcd	1	
58	1247-20600-07-00-00	lens	1	
57	1250-20600-07-00-00	rim	1	
56	1244-20601-07-00-00	knob encoder	1	
55	1249-20601-00-00-00	light guide encoder	1	
54	1245-20602-07-00-00	button number	1	
53	1245-20603-07-00-00	button eject	1	
52	1435-50060-70-10-00	screw BM5006W	6	
51	1332-20600-00-00-00	frame	1	
50	1332-20601-00-00-00	frame back sheet	1	
49	1310-10001-00-0A-00	pole	1	
48	1225-10001-01-0A-00	rubber	1	
47	ASM-CM206-MB-01-00	main board assembly	1	
46	1435-26100-74-10-00	screw BTS2610W	2	
45	1435-26070-05-10-00	screw FP2607W	2	
44	1333-20600-00-00-00	heatsink main	1	
43	1435-26140-74-10-00	screw BTS2614W	2	
42	1435-20060-75-20-00	screw BTP2006C	2	
41	1253-20600-DR-00-00	gear assembly	1	
40	1332-PPN7K-B1-00-00	motor assembly	1	
39	1435-20040-74-10-00	screw BTS2004W	4	
38	1435-26060-74-10-00	screw BTS2606W	4	
37	1435-20030-80-10-00	screw PFM2003W	2	
36	ASM-CM206-DR-MB-10	motor PCB	1	
35	1247-20602-00-00-00	lens remote	1	
34	1435-20030-70-20-00	screw BM2003C	1	
33	1335-20606-00-00-00	bracket slide	1	
32	1435-20070-70-10-00	screw BM2007W	2	
31	1253-20608-00-00-00	gear s&b	1	
30	1220-20601-00-00-00	press slice	1	
29	1224-20601-00-00-00	dustproof	1	
28	1251-20600-00-00-00	cabinet	1	
27	1435-20030-70-00-00	screw BM2003B	4	
26	1253-20607-00-00-00	connect cover	1	
25	1384-CM206-02-15-6E	connect	1	
24	1374-20601-00-00-00	spring cabinet	2	
23	1335-20605-00-00-00	right arm	1	
22	1335-20607-00-00-00	bracket pannel	1	
21	1435-20015-80-03-00	screw PFM20015B	2	
20	1253-20604-00-00-00	lock ring	2	
19	1335-20604-00-00-00	left arm	1	
18	1253-20603-00-00-00	right rack	1	
17	1253-20601-00-00-00	right slide guide	1	
16	1435-20015-70-03-00	screw BM20015B	2	
15	1335-20603-00-00-00	bottom frame	1	
14	1253-20602-00-00-00	left slide guide	1	
13	1435-16040-00-10-00	screw FM216044W	3	
12	1220-20603-00-00-00	washer 16-025	4	
11	1220-20602-00-00-00	washer 22-025	8	
10	1335-20602-00-00-00	front frame	1	
9	1249-20602-00-00-00	light guide of cabinet	1	
8	1435-20040-54-21-00	screw FWTS2004C	4	
7	ASM-CM206-SB-01-00	servo board assembly	1	
6	1335-20609-00-00-00	bracket deck front	1	
5	1360-01000-00-00-00	deck	1	
4	1435-26050-04-10-00	screw PTS2605W	6	
3	1335-20608-00-00-00	bracket deck back	1	
2	1435-26050-74-10-00	screw BTS2605W	1	
1	1331-20600-00-00-00	top cover	1	

Model NO	ACR-45/ACR-45MP/ACR-45MPR	Material	
Released For	DESIGN	Treament	
Designed by			
Checked by		Part NO	
Approved by		Description	EXPLOR

Weight	
QTY	1
Unit	mm
Scale	1:1
Size	A1
Sheet	1 OF 1